

HHL-KESKUKSEN PIKA-OHJE

PÄÄLLEKYTKENTÄ

* * HHL-32 * *
LA 12.04.97 13:35

Perusnäyttö

SYÖTÄ KOODI

Syötä tunnuslukusi, 4/6 numeroinen tai/ja lue kortti

VALITSE TOIMINTO
Alue: "Tila"

Valinta/Tilanäyttö

Alueen tilatieto, kun käyttäjä on **Suorakäyttäjä**

Ei valvottu = Käyttäjälle määritellyt ryhmät poiskytketty.

Osavalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä osa on päälle- ja osa poiskytkettynä.

Täysvalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä kaikki on päällekytkettynä.

Alueen tilatieto, kun käyttäjä on **Pinokäyttäjä**

Ei valvottu = Käyttäjä on ohittanut omat ryhmät (ryhmät poiskytkettynä)

Täysvalvonta = Käyttäjä ei ole ohittanut ryhmiä (ryhmät päällekytkettynä)



Paina poistumispainiketta.

PÄÄLLEKYTKENTÄ ...
Keskus: "Tila"

Päällekytkentä ilmoitus kertoo tapahtuneesta päällekytkennästä, alarivillä näytetään keskuksen tila (osavalvonta/täysvalvonta). Poistumisviive on käynnistynyt ja ryhmät kytketty päälle.

Tila ilmoitus koko keskuksen osalta.

Osavalvonta = keskuksen kaikki ryhmät ei ole päällekytkettynä

Täysvalvonta = keskuksen kaikki ryhmät on päällekytkettynä.

POISKYTKENTÄ

* * HHL-32 * *
LA 12.04.97 13:35

Perusnäyttö

SYÖTÄ KOODI

Syötä tunnuslukusi, 4/6 numeroinen tai/ja lue kortti

VALITSE TOIMINTO
Alue: "Tila"

Valinta/Tilanäyttö



Paina saapumispainiketta.

TERVETULOA
"Käyttäjän nimi"

Käyttäjälle määritellyt ryhmät on poiskytketty kuin, näytölle tulee Tervetuloa toivotus ja käyttäjän nimi.

KUITTAUS

HÄLYTYS
Alue: "Tila"

Näyttö koodin syötön jälkeen, näyttö kun hälytystä ei ole kuitattu:



Siirtyäksesi kuittausvalikkoon *paina*.

KUITTAUS

Näyttö siirtyy kuittausikkunaan

Painamalla nuoli alas ▼, pääset selaamaan hälytyksiä. Kuittausvalikossa voit selata kaikkia kuittaamattomia hälytyksiä nuoli ▲ ja ▼ painikkeilla tai antamalla hälytystapahtuman järjestysnumeron (000-200) jolloin laite siirtyy näyttämään valittua hälytystapahtumaa.

Hälytystapahtumalla on kaksi näyttöä joita voidaan vuorotella painamalla



painiketta.

Hälytyksien kuittausvalikko tyhjennetään painamalla



painiketta.

C KAIKKI KUITATTU

Poistuminen valikosta paina C painiketta.

TILAKYSELY



Koodin syötön jälkeen *valintatilassa* Paina info painiketta:

Selaa nuoli ◀ / ▶ painikkeilla kunnes saat **Tilakysely** näytön esille.



TILAKYSELY

Paina ▼ käynnistääksesi tilakyselyn

Jos keskuksen tilakyselyn yhteydessä on poikkeamia/vikoja, laite antaa äänimerkin ja näyttö pysähtyy näyttämään poikkeaman. Nuoli ▼ painikkeella jatketaan selaamista.

Mikäli tilakyselyä tehtäessä ei laitteiston toiminnassa ole mitään vikoja/poikkeamia, keskus selaa läpi näytöt ja palaa tilakysely valikkoon.

Tilakyselyn voit keskeyttää koska tahansa painamalla C painiketta.

SILMUKAN POISKYTKENTÄ



Koodin syötön jälkeen *valintatilassa* Paina Lisätoiminto painiketta:



SILM PÄÄLLE/POIS

1

Selaa nuoli ◀ / ▶ painikkeilla kunnes saat **Silm. päälle/pois** näytön esille. Siirry valikkoon painamalla nuoli alas ▼.



C ▲ 001 ▼ ◀ Kytetty ▶
"Silmukan teksti"

Silmukka 1:n näyttö avautuu:

Silmukan tilan muutos tapahtuu muuttamalla ◀ Kytetty ▶ / ◀ Poiskytketty ▶ viesti nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla, jos silmukkaa ei ole ohjelmoitu tulee ◀ Ei ohjelm. ▶ ilmoitus näyttöön. Silmukan valinnan voit tehdä joko antamalla silmukan numero kolminumeroisena (001 ... 512) tai selaamalla nuoli ▲ / ▼ painikkeilla Alarivillä näkyy silmukan teksti (20 merkkiä). Muutosyritys sellaiseen silmukkaan johon käyttäjällä ei ole oikeutta indikoidaan lyhyellä varoitusäänimerkillä, (silmukan tila jää voimaan).

Painamalla C painiketta poistut valinnasta ja palaat silmukan päälle-/poiskytkentä näyttöön.

HHL-CENTRALENS SNABBANVISNING

TILLKOPPLING

* * HHL-32 * *
LÖ 12.04.97 13:35

Basfönster

GE KOD

Slå in din personliga kod, 4/6 siffror, och/eller använd kort

VÄLJ FUNKTION
Zon: "Status"

Funktionsval/Statusvisning,

(Zon = områden/grupper)

Zonstatus: då **Direktkod** används

Ingen bevakning = användarens alla grupper fränkopplade.

Delbevakat = en del av användarens grupper är tillkopplade och en del är fränkopplade.

Full bevakning = användarens alla grupper är tillkopplade.

Zonstatus: då **Stapelkod** används

Ingen bevakning = användaren har fränkopplat sina egna grupper.

Full bevakning = användaren har inte fränkopplat sina egna grupper (grupperna tillkopplade)



Tryck på utgångsknappen.

TILLKOPPLING...
Central: "Status"

Meddelande om tillkoppling visas i fönstret. Det visar systemets status (delbevakad resp. fullbevakad). Utgångsfördröjningen har aktiverats och grupperna är tillkopplade.

Statusvisning för hela systemet.

Delbevakning = alla grupper i systemet är inte tillkopplade

Full bevakning = alla grupper i systemet är tillkopplade.

FRÄNKOPPLING

* * HHL-32 * *
LÖ 12.04.97 13:35

Basfönster

GE KOD

Slå in din personliga kod, 4/6 siffror, och/eller använd kort

VÄLJ FUNKTION
Zon: "Status"

Funktionsval/Statusvisning



Tryck på ingångsknappen

VÄLKOMMEN...
"Användarens namn"

Användarens egna grupper är fränkopplade då VÄLKOMMEN visas på övre raden och *användarens namn* visas på undre raden.

KVITTERING/ÅTERSTÄLLNING (EFTER LARMLÄGE)

LARM
Zon: BEVAKAD

Efter inmatad kod, innan larmet har kvitterats, visas:





För att komma till kvitteringsmenyn, tryck på "frågeknappen":

◀ KVITTERING ▶


Fönstret visar nu kvitteringsmenyn.

Genom att trycka på ner-pilen ▼, kommer du in till okvitterade larm. I kvitteringsmenyn kan du bläddra alla okvitterade larm med pilarna ▲ upp och ▼. Du kan också slå in larmtransaktionens ordningsnummer (001-200) och får då fram den specificerade larmhändelsen.

Larmhändelsen består av två fönster som du kan skifta mellan genom att trycka på  knappen.

För kvittering av larm, tryck på  knappen och minnespositionen töms.

C ALLT KVITTERAT!

Du går ut ur menyn genom att trycka på  knappen

FUNKTIONSTEST



Efter inmatad kod i *menyläge*, tryck på info-knappen:

Bläddra med ◀ / ▶ knapparna tills du når fram till **Funktionstest**.

◀ FUNKTIONSTEST ▶

Tryck på ▼ för att aktivera funktionstestet

Om avvikelser/fel förekommer i samband med systemets funktionstest hörs en ljudsignal och indikering på dessa visas i fönstret. Med att trycka på ▼ kan du fortsätta att bläddra.

Om inga avvikelser/fel finns, bläddrar systemet igenom fönstren och återgår sedan till funktionstestmenyn efter avsökningen.

Du kan när som helst avbryta funktionstestet med att trycka på C knappen.

FRÄNKOPPLING AV SLINGA (ADRESS)



Efter inmatad kod i *menyläge* tryck på Specialfunktions-knappen:

◀ SILINGA TILL/FRÅN ▶
▼ 1

Sök med pilarna ◀ / ▶ tills du får fram **Slinga till/från**.

Gå till menyn med den nedåtgående pilen ▼.

C ▲ 001 ▼ ◀ Tillkoppl ▶
"Slingans text"

Fönstret för slinga 1 visas:

Ändring av slingastatus sker med pilarna till höger eller vänster och då visas ◀ Kopplad ▶ / ◀ Fränkoppl ▶ i fönstrets översta rad. Skulle slingan inte vara inprogrammerad visas ◀ Ej i bruk ▶ istället. Slinga väljs antingen genom att slå in slingans tresiffriga nummer (001 ... 512) eller med pilarna ▲ / ▼ Den nedre raden visar slingtexten (20 tecken). Ett försök att ändra status på en slinga som användaren inte har behörighet till indikeras med en kort varningssignal. (slingans status förblir oförändrad).

Med att trycka på C -knappen kan du gå ut ur menyn och återgå till slinga till/från-fönstret