



Ohje

Hedsam X

Henkilökohtaiset avauskoodit

V1.0

Sisällys

1. Yleistä	2
2. HConfig	2
3. HConfigDB	3
3.1 Käyttöliittymä Henkilöt.....	3
3.2 Käyttöliittymä Raportointi	4

1. Yleistä

Hedsam X ohjelmistossa on versiosta 23.3.3 alkaen mahdollista käyttää henkilökohtaisia avauskoodeja. Aiemmissa julkaisuissa on ollut mahdollisuus asettaa 16kpl ovikohtaisia koodeja ja tämä uusi henkilökohtainen avauskoodi on tuotu tämän toiminnallisuuden lisäksi. Tämä toiminnallisuus vaatii Hedsam-Node ja Hedsam-Door FW version 1.6.0 tai uudemman.

Koodin pituuteen ja tämän myötä koodin syöttämiseen on muutos aiempaan totutusta. Koodien pituus on mahdollista määrittää vaihtuvamittaiseksi kuitenkin niin, että koodin pituus on väliltä 4-8 numeroa. Kun vaihtuvamittainen koodi ei ole käytössä, niin koodin pituus on 4 numeroa.

Kun henkilökohtaisella koodilla avaustoiminto otetaan käyttöön poistuu mahdollisuus käyttää samaa koodia kahdella eri henkilöllä. Henkilöt, jotka eivät käytä uutta toiminnallisuutta voivat käyttää samaa koodia tunnisteen yhteydessä kuin jollain toisella olisi määritetty.

Koodin syöttäminen aloitetaan *-painikkeella ja päätetään #-painikkeella. Esimerkki: *12345678#

Henkilökohtainen koodi ja ovikohtainen koodi ei voi olla määritettynä samaan aikaan samalla ovelle.

Henkilökohtaisella koodilla ei tarkisteta ohjausryhmän tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että koodilla voi päästä sisälle vaikka ohjausryhmän tila estäisi sitä. Eli on syytä tarkkaan harkita, otetaanko koodi käyttöön sellaisella ovelle josta esimerkiksi kuljetaan murtoilmaisimella valvotulle alueelle, jota kulunvalvonta ohjaa.

Henkilökohtaisella koodilla ei myöskään ole mahdollista käyttää toiminnekoodia. Henkilölle, joka käyttää pelkkää koodia kulkemiseen voidaan asettaa ryhmätaso esimerkiksi hälytysten ohjaamiseksi pois kulun yhteydessä, mutta päällekytkentä ei ole mahdollista muuten kuin mahdollisella sisäpuolen koodilukijalla tai ohjausryhmän aikaohjauksella. Henkilökohtaista koodia voi esimerkiksi käyttää yökuljetuksen tavarantoimittamisen ajaksi tehtävään murtojärjestelmän ohittamiseksi ja kulun sallimiseksi.

2. HConfig

Konfiguraatiossa määritetään henkilökohtaisella koodilla kulun käyttö ovikorttikohteisesti:

Yleisiä asetuksia

<input checked="" type="checkbox"/> Avauspainike toimii	Aina
<input checked="" type="checkbox"/> Releioikeudet käytössä	Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Avaus yleisellä avauskoodilla	Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Avaus henkilökohtaisella koodilla	Kyllä

Avaus yleisellä avauskoodilla ja henkilökohtaisella koodilla ei voi olla samaan aikaan asetettuna samalle ovelle.

Lisäksi ovelle tulee olla määritettynä koodilukija(t).

3. HConfigDB

HConfigDB ohjelmasta käsin määritetään koodin maksimipituus, asetetaan vaihtuvamittaisen koodin ja henkilökohtaisella koodilla oven avaamisen käyttö ja voidaan tarkistaa mahdolliset dublikaatit.

Ovet	Tilavalvonnat	Ohjausryhmät	Leimauspäätteet	Kulkualueet	Muut
------	---------------	--------------	-----------------	-------------	------

Korttisarjat

Päivitä korttisarjat tietokantaan!

Vaihtuvan mittaiset kulkukoodit

Tarkasta nykyiset koodien pituudet!

Poista vaihtuvan mittaiset koodit käytöstä!

Vaihtuvan mittaisen koodin maksimipituus

8

Oven avaus henkilökohtaisella kulkukoodilla

Tarkasta samat koodit!

Poista henkilökohtaisella koodilla oven avaus käytöstä!

Kun vaihtuvamittaiset koodit eivät ole käytössä, koodin pituus on aina 4 numeroa.

3.1 Käyttöliittymä Henkilöt

Henkilölle määritetään avaus koodilla sallittu (kyllä) tai ei sallittu (ei) (oletus: ei):

Yhteenveto	Yleistä	Kulkuoikeudet	Työvuorot
Kulkuoikeus aktiivinen		Kyllä	
Kulkukoodi		2525	
Avaus koodilla sallittu		Kyllä	
Ryhmätaso		Päälle pois	
Ensimmäinen voimassaolo		Ei	Päivämäärä
Viimeinen voimassaolo		Ei	Päivämäärä

Jos henkilöllä on määritettynä Ryhmätaso jonka ohjaus tapahtuu ovella josta henkilökohtaisella koodilla kulku on sallittu, niin ohjausryhmä saadaan ohjattu pois päältä koodin käytön yhteydessä. Päällekytkentä vaatii sisäpuolen koodilukijan tai ohjausryhmälle määritetyn aikaohjelman.

Kun henkilölle määritetään Avaus koodilla sallittu = kyllä. Järjestelmä luo henkilölle virtuaalitunnisteen, jota käytetään henkilökohtaisen koodin ja henkilön yhdistämiseen tapahtumasta.

3.2 Käyttöliittymä Raportointi

Henkilökohtaisella koodilla kulut näkyvät kulunvalvonta leimaukset raportissa. Kun avaus on tehty koodilla, niin Syyt sarakkeessa näkyy ”Henkilökohtaisella koodilla avaus”:

02.10.2023 (Maanantai) 9kpl

Aika	Henkilö	Laite	Lukupää	Hyväksytty	Suunta	Tila	Syy	Paluu aika	Sijainti	Info
12:53	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
12:56	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
12:58	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
13:07	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
13:40	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
15:58	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
16:09	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
16:09	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			
16:13	Erkki Esimies	Konttori	Ulos	Kyllä	-		Henkilökohtaisella koodilla avaus			