

Esimerkkejä kantaäänihälyttimien ohjauksesta

Huonetoiminto

Huone-parametri on vapaavalintainen numero 1...2047.

Alla olevassa esimerkissä:

- Osoitteet 01.001 ja 01.002 aktivoivat hälyttimen osoitteessa 01.001
- Osoitteet 01.004 ja 01.005 aktivoivat hälyttimen osoitteessa 01.004
- Osoite 01.007 aktivoi hälyttimen osoitteessa 01.007
- Osoite 01.009 aktivoi hälyttimen osoitteessa 01.009

PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi													KESKUS 1									
Piste	Ryhmä	Alue	Huone	Pisteteksti	Tyyppi	Toiminto	Lähtö	Kanta	Optiot	R-lit	Vahv	H-Est	E-Est	Vilkku	Kartta	KT	PT					
01.001	1	0	101	ROOM 101	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Sounder	1,0 / 1,6	On	On	Ei	Ei	Ei	0							
01.002	1	0	101	ROOM 101	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Ei kantaa	0,5 / 1,2	On	On	Ei	Ei	Ei	0							
01.003	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.004	1	0	109	ROOM 109	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Sounder	1,0 / 3,0	On	On	Ei	Ei	Ei	0							
01.005	1	0	109	ROOM 109	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Ei kantaa	1,0 / 3,0	On	On	Ei	Ei	Ei	0							
01.006	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.007	1	0	121	ROOM 121	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Sounder	1,0 / 3,0	On	On	Ei	Ei	On	0							
01.008	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.009	1	0	231	ROOM 231	ALN-E Optinen savuilmaisoin	0	0	Sounder	1,0 / 3,0	On	On	Ei	Ei	Ei	0							
01.010	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.011	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.012	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							
01.013	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	On	Ei	Ei	On	0							



Huomio! Hälyttimet soivat ohjelmoidulla ennakkovaroitusäänellä sekä palo- että ennakkovaroitus-tilanteessa.



Huomio! Hälyttimet seuraavat **Vaiennus/Hälyttimet päälle**-painiketta.



Huomio! Hälyttimet seuraavat palokellojen irti-/päällekytkennän tilaa.

Follow PreAlarm and Alarm from this device-toiminto

Tällä valinnalla kantaäänihälytin aktivoituu vain kyseisen ilmaisimen (alla olevassa esimerkissä 01.019) hälytyksestä.

PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi KESKUS 1

Piste	Ryhmä	Alue	Huone	Pisteteksti	Tyyppi	Toiminto	Lähis	Kanta	Optiot	Ri
01.016	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.017	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.018	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.019	1	0	0	ROOM 123	ALN-E Optinen savulmais	0	0	Sounder	1.0 / 3.0	0
01.020	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.021	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.022	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.023	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.024	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.025	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.026	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.027	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.028	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.029	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.030	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.031	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.032	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0
01.033	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kanta		0

Sounder Settings for Sounder

PreAlarm Tone / Volume

Tone : 5: Swedish 660Hz: 150ms on/150ms off

Volume : 6: 78dB (1.5 mA)

Alarm Tone / Volume

Tone : 1: 925Hz/628Hz at 2Hz

Volume : 10: 85dB (3.0 mA)

Laajennetut äänivalinnat:

No (Use global tone selections) Set as Default

☒ Follow PreAlarm and Alarm from this device

Types with Independent Sounder/Beacon Operation

The beacon is activated by output : 0



Huomio! Hälyttimet seuraavat **Vaiennus/Hälyttimet päälle**-painiketta.



Huomio! Hälyttimet eivät seuraa palokellojen irti-/päällekytkennän tilaa.

Ohjaus lähtöohjelmalla

Alla olevassa esimerkissä kantaäänihälytin seuraa palokellolinjojen 1...4 aktivoitumista.

Piste	Ryhmä	Alue	Huone	Pisteteksti	Tyyppi	Toiminto	Lähtö	Kanta	Optiot	R-lrt	Vahv	H-Est	E-Est	Vilkku	Kartta	KT	PT
01.016	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	Ei	Ei	Ei	Ei	0		
01.017	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	Ei	Ei	Ei	Ei	0		
01.018	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	Ei	Ei	Ei	Ei	0		
01.019	1	0	0	ROOM 123	ALN-E Optinen savuilmais	0	12	Sounder	1,0 / 3,0	On	On	Ei	Ei	Ei	0		
01.020	1	0	0		Ei ohjelmoitu	0	0	Ei kantaa		On	Ei	Ei	Ei	Ei	0		

FIREscape lähtöjen ohjelmointi KESKUS 1

Näytä ohjelmointityökalu Viikko-ohjelmat Lataa/tallenna lähtötiedostoja

Projektin valitut lähdöt											
Lähtö	Funktio	Aputeksti	Mistä	Mihin	Vilkku	Vaien	Käänt	Ajastin	Vive (mm:ss)	Testi	
8					☐	☐	☐			☐	
9					☐	☐	☐			☐	
10					☐	☐	☐			☐	
11					☐	☐	☐			☐	
12	SEURAA KELLOLÄHTÖÄ 1 - 4	SIREENIN OHJAUS	1	4	☐	☒	☐	-		☐	
13					☐	☐	☐			☐	
14					☐	☐	☐			☐	
15					☐	☐	☐			☐	
16					☐	☐	☐			☐	



Huomio! Hälyttimen vaiennus ja irtikytkentä seuraa ohjelmoitua lähtöohjelmaa.