

# PRODEX FIREscape



## FIREscape

### Technical Note – Hälyttimien ohjaus kahdesta tai useammasta paloilmoituksesta

**v1.0**



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki  
[www.hedengrensecurity.fi](http://www.hedengrensecurity.fi)

## Sisällys

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Ennen kuin aloitat.....                                                   | 2 |
| Uutta tässä käyttöohjeessa .....                                          | 2 |
| Käynnistä hälytykset kahden ilmaisimen hälytyksille järjestelmässä.....   | 3 |
| Käynnistä hälytykset kahden ilmaisimen hälytyksille tietyistä osista..... | 4 |

## Ennen kuin aloitat

Lue tämä ohje ennen kuin käytät FIREscape-paloilmoitinta. Valmistaja Oy Hedengren Security Ab

Tämä ohjeessa on Firescape keskuslaitteen ohjelmointiesimerkkejä.

## Uutta tässä käyttöohjeessa

- Versio 1.00

## Käynnistä hälytykset kahden ilmaisimen hälytyksille järjestelmässä

Muista lähettää muutokset lähete keskukselle painikkeella 

1. Avaa *Keskustiedot\Yleiset asetukset\Perusasetukset*  
Valitse välilehti *Perusasetukset*
2. Valitse hälytyksien lukumäärä *Palotorjuntalähdön toiminto*: tässä esimerkissä valittu 2 hälytystä

Palotorjuntalähdön toiminto :

Lähtö aktivoidaan  hälytyksestä

3. Avaa *Keskustiedot\Lähtöasetukset*
4. Valitse lähtötyyppi *Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... lähdölle 1.*  
*Kohde = 0 (kaikki alueet)*  
*Vaienn. = On*

PRODEX FIREscape Lähdöt KESKUS 1

| Lähtö | Toiminto                            | Kohde | Vilkku | Vaienn. | Keskus |
|-------|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| 1     | Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... | 0     | Ei     | On      |        |
| 2     |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |
| 3     |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |
| 4     |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |

Tyhjennä   

| LOGISET FUNKTIOT |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Funktio          | Mistä | Mihin |
| 1                | AND   | 0 0   |
| 2                | AND   | 0 0   |

5. Avaa *Keskustiedot\Piste-ohjelmointi*  
Valitse lähtönumeroksi 1 jokaiselle sireenille kentässä *Lähtö*

PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi KESKUS 1

| Piste  | Ryhmä | Alue | Huone | Pisteteksti          | Tyyppi                         | Toiminto | Lähtö | Kanta     |
|--------|-------|------|-------|----------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------|
| 01.001 | 3     | 0    | 0     | SMOKE SENSOR         | ALN-E Optinen savuilmais       | 0        | 0     | Ei kantaa |
| 01.002 | 3     | 0    | 0     | SMOKE SEN. / SOUNDER | ALN-E Optinen savuilmais       | 0        | 1     | Sounder   |
| 01.003 | 3     | 0    | 0     | WALL SOUNDER         | CHQ-WS2 Osoitteellinen sireeni | 0        | 1     | Ei kantaa |
| 01.004 | 4     | 0    | 0     | WALL SOUNDER/BEACON  | CHQ-WSB Sireeni/vilkku         | 0        | 1     | Ei kantaa |
| 01.005 | 5     | 0    | 0     | BEACON               | CHQ-CB Kattovilkku             | 0        | 1     | Ei kantaa |
| 01.006 | 1     | 0    | 0     |                      | Ei ohjelmoitu                  | 0        | 0     | Ei kantaa |
| 01.007 | 1     | 0    | 0     |                      | Ei ohjelmoitu                  | 0        | 0     | Ei kantaa |
| 01.008 | 1     | 0    | 0     |                      | Ei ohjelmoitu                  | 0        | 0     | Ei kantaa |

Valittu keskus :  Näytä keskus :   

## Käynnistä hälytykset kahden ilmaisimen hälytyksille tietyistä osista

Kohteet jaetaan osastoihin:

Muista lähettää tiedot keskukselle



Noudata vaiheita 1-3

4. Valitse lähtötyyppi *Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ...* lähdölle 3.  
Valitse *Kohde* = tässä esimerkissä Kohde 100  
*Vaienn.* = On
5. Valitse lähtötyyppi *Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ...* lähdölle 5.  
Valitse *Kohde* = tässä esimerkissä Kohde 101  
*Vaienn.* = On

| PRODEX FIREscape Lähdöt KESKUS 1 |                                     |       |        |         |        |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Lähtö                            | Toiminto                            | Kohde | Vilkku | Vaienn. | Keskus |
| 2                                |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |
| 3                                | Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... | 100   | Ei     | On      |        |
| 4                                |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |
| 5                                | Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... | 101   | Ei     | On      |        |
| 6                                |                                     | 0     | Ei     | Ei      |        |

  

| LOGISET FUNKTIOT |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Funktio          | Mistä | Mihin |
| 1                | AND   | 0 0   |
| 2                | AND   | 0 0   |
| 3                | AND   | 0 0   |

6. Avaa *Keskustiedot|Piste-ohjelmointi*  
Täytä lähtönumero 3 Floor 1 sireenien *Lähtö* -sarakeeseen  
Täytä lähtönumero 5 Floor 2 + Floor3 sireenien *Lähtö* -sarakeeseen

PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi

KESKUS 1

| Piste  | Ryhmä | Alue | Huone | Pisteteksti       | Tyyppi                          | Toiminto | Lähtö | Kanta     | Optiot | R-It | Vahv | H-Est | E-Est | Vilkku | Kanta | KT | PT |
|--------|-------|------|-------|-------------------|---------------------------------|----------|-------|-----------|--------|------|------|-------|-------|--------|-------|----|----|
| 01.008 | 1     | 0    | 0     |                   | Ei ohjelmoitu                   | 0        | 0     | Ei kantaa |        | On   | Ei   | Ei    | Ei    | Ei     | 0     |    |    |
| 01.009 | 3     | 0    | 0     | FLOOR 1           | ALN-E Optinen savuilmais        | 0        | 3     | Sounder   |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.010 | 3     | 0    | 0     | FLOOR 1           | CHQ-W/S2 Osoitteellinen sireeni | 0        | 3     | Ei kantaa |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.011 | 1     | 0    | 0     |                   | Ei ohjelmoitu                   | 0        | 0     | Ei kantaa |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.012 | 1     | 0    | 0     |                   | Ei ohjelmoitu                   | 0        | 0     | Ei kantaa |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.013 | 4     | 0    | 0     | FLOOR 2 + FLOOR 3 | ALN-E Optinen savuilmais        | 0        | 5     | Sounder   |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.014 | 4     | 0    | 0     | FLOOR 2 + FLOOR 3 | CHQ-W/S2 Osoitteellinen sireeni | 0        | 5     | Ei kantaa |        |      |      |       |       |        |       |    |    |
| 01.015 | 1     | 0    | 0     |                   | Ei ohjelmoitu                   | 0        | 0     | Ei kantaa |        |      |      |       |       |        |       |    |    |

Valittu keskus : 1

Näytä keskus : 1

 

 

PRODEX FIREscape Lähdöt

KESKUS 1

| Lähtö | Toiminto                            | Kohde |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 2     |                                     | 0     |
| 3     | Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... | 100   |
| 4     |                                     | 0     |
| 5     | Palotorjunta (ryhmä tai osasto) ... | 101   |
| 6     |                                     | 0     |

Tyhjennä

 

 

7. Avaa *Keskustiedot|Ryhmät*  
Kohdassa *Ryhmän erikoistoiminta* valitse *Ryhmä kuuluu palo-osastoon A (torjunta)* (oikeanpuoleisella hiiren painikkeella)
  - a. Lisää ryhmän 3: FLOOR 1 A sarakeeseen kohde 100
  - b. Lisää ryhmän 4: FLOOR 2 A sarakeeseen kohde 101
  - c. Lisää ryhmän 5: FLOOR 3 A sarakeeseen kohde 101

| FIREscape Ryhmien Ohjelmointi KESKUS 1 |              |          |       |      |      |      |      |                                         |       |
|----------------------------------------|--------------|----------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------------|-------|
| Ryhmä                                  | Ryhmätteksti | Komb.häl | Viive | K/U4 | K/U3 | K/U2 | K/U1 | Ryhmän erikoistoiminta                  |       |
| 1                                      | BASEMENT     | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   |                                         |       |
| 2                                      | ENTRANCE     | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   |                                         |       |
| 3                                      | FLOOR 1      | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   | Ryhmä kuuluu palo-osastoon A (torjunta) | 100 0 |
| 4                                      | FLOOR 2      | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   | Ryhmä kuuluu palo-osastoon A (torjunta) | 101 0 |
| 5                                      | FLOOR 3      | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   | Ryhmä kuuluu palo-osastoon A (torjunta) | 101 0 |
| 6                                      |              | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   |                                         | 0 0   |
| 7                                      |              | Ei       | Ei    | Ei   | Ei   | Ei   | Ei   |                                         | 0 0   |

Kun ryhmässä 3 FLOOR 1 on kahden ilmaisimen toiminto, käynnistyvät sireenit 01.009 + 01.010.

Kun ryhmässä 4 FLOOR 2 tai FLOOR 3 on kahden ilmaisimen toiminto, käynnistyvät sireenit 01.013 + 01.014.