

Sireenin ja vilkun erillinen ohjaus

Kantäänivilkun ja sireenivilkun sireeniä ja vilkkua voidaan ohjata erillisillä lähtötoiminnoilla.

Toiminto koskee vain YBO-BSB2 kantäänivilkkaa ja CHQ-WSB2 sireenivilkkaa, ja se on tuettu seuraavista ohjelmaversioista alkaen.

- Keskusversio 3.10
- FS-HOAN 3.82

YBO-BSB2 kantäänivilkun ohjelmointi

Sireenin ohjaus Aseta **Lähtö** sarakkeeseen haluttu lähtönumero sireenin ohjaukselle.

Tyyppi	Toiminto	Lähtö	Kanta	Optiot
ALN-E Optinen savuilmaisin	0	1	Sounder	1,0 / 3,0
HCP-E (SCI) Palopainike	0	0	Ei kantaa	
ALN-E Optinen savuilmaisin	0	0	Ei kantaa	1,0 / 3,0
NF68 Turvavalo	0	0	Ei kantaa	
ACC-E Monikriteeri-ilmaisin	0	0	Ei kantaa	1,0/3,0 40/60
ACC-E Monikriteeri-ilmaisin	0	0	Ei kantaa	1,0/3,0 40/60
NF20 Opastevalo	0	0	Ei kantaa	
NF20 Opastevalo	0	0	Ei kantaa	

Vilkun ohjaus Napsauta **Kanta**-saraketta hiiren oikealla painikkeella, valitse **Aseta sounder optiot** ja aseta haluttu lähtönumero vilkun ohjaukselle.

Laajennetut äänivalinnat:

No (Use global tone selections) Set as Default

☐ Follow PreAlarm and Alarm from this device

Types with Independent Sounder/Beacon Operation

The beacon is activated by output : 24

(The sounder is separately activated by the output selected for the device)

CHQ-WSB2 sireenivilkun ohjelmointi

Sireenin ohjaus Aseta **Lähtö** sarakkeeseen haluttu lähtönumero sireenin ohjaukselle.

Tyyppi	Toiminto	Lähtö	Kanta	Optiot
CHQ-WSB2 Sireeni/vilkku	0	7	Ei kantaa	5/9 1/10
ACC-E Monikriteeri-ilmais	0	0	Ei kantaa	1,0/3,0 40/60
ACC-E Monikriteeri-ilmais	0	0	Ei kantaa	1,0/3,0 40/60
NF20 Opastevalo	0	0	Ei kantaa	
MCP-E Palopainike	0	0	Ei kantaa	
NF68 Turvavalo	0	0	Ei kantaa	
ACC-E Monikriteeri-ilmais	0	0	Ei kantaa	1,0/3,0 40/60

Vilkun ohjaus Klikkaa **Optiot**-saraketta ja aseta haluttu lähtönumero vilkun ohjaukselle.

Laajennetut äänivalinnat:

No (Use global tone selections) Set as Default

☐ Follow PreAlarm and Alarm from this device

Types with Independent Sounder/Beacon Operation

The beacon is activated by output : 24

(The sounder is separately activated by the output selected for the device)



Huomio! Sireeniä ja vilkkua voidaan ohjata myös samalla lähtötoiminnolla.