

# PRODEX FIREscape



## FIREscape Quick user guide



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki  
[www.hedengrensecurity.fi](http://www.hedengrensecurity.fi)

Innehållsförteckning

Innan du startar ..... 2

    Vad är nytt i denna manual..... 2

## Innan du startar

Läs denna bruksanvisning innan du använder brandlarm från Hedengren Security AB.

Denna manual är en snabb guide över FIREscape brandlarmscentralens manöverpanel.

## Vad är nytt i denna manual

- Version 1.00
- Version 1.01 – ny manual design,  
Sidan 3 = Instuktion vid en central  
Sidan 4 = Instruktion vid centraler i nätverk



## BRAND

Endast räddningstjänsten får återställa brandlarm!

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                 | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                               |                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                 | Larmdon tystas / återaktiveras med <b>TYSTA LARMDON</b> knappen                                                                       |                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                 | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                        |                  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                 | Vid larm från flera sektioner tänds lysdioden flera larm. Bläddra med <b>NÄSTA</b> knappen                                            |                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                 | Displayen visar endast larm från nya sektioner. För att se samtliga larmande adresser tryck <b>pil höger</b> för Larminne             |                  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                 | Brandlarm återställs från brandlarmsmenyn. Återställ genom att hålla knappen <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt tills displayen visar:<br> | Håll i ca. 3 sek |
| Om en detektor är i larm vid återställning indikeras det med lysdioden <b>ÅTERSTÄLLNING MISSLYCKATS</b> i samband med återställningen.<br><br>När detektorn återgår till normalläge tillkopplas den med automatik. |                                                                                                                                       |                  |

## PRODEX FIRESCOPE



## FRÅNKOPPLA

| ADRESS / SEKTION |                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.               | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                                                                       |  |
| 2.               | Välj om adress eller sektion ska frånkopplas:<br>Tryck <b>ADRESS</b> eller <b>SEKTION</b>                                                                                                     |  |
| 3.               | Välj adress eller sektion med <b>pil</b> knapparna (markerad = inverterad färg)                                                                                                               |  |
| 4.               | Frånkoppla adress / sektion med <b>FRÅN</b> knappen. Frånkoppling indikeras med <b>D</b> (disabled) för den aktuella adressen/sektionen, intern summer ljuder och lysdiod Frånkoppling lyser. |  |
| 5.               | Backa till huvudmenyn med <b>AVBRYT</b> knappen                                                                                                                                               |  |
| 6.               | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                                                                |  |
| 7.               | Tillkoppla adress/sektion. Upprepa ovan steg 1 till 3. Tillkoppla med <b>TILL</b> knappen.                                                                                                    |  |



## FEL

|    |                                                                                                                                                           |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                                   |                  |
| 2. | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                            |                  |
| 4. | Bläddra mellan flera fel med <b>NÄSTA</b> knappen                                                                                                         |                  |
| 5. | Återställ fel genom att hålla knappen <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt tills summer ljuder 3 korta och 1 långt pip                                           | Håll i ca. 3 sek |
| 6. | a) En felaktig adress kan frånkopplas, se <b>FRÅNKOPPLA</b><br>b) Centralens olika felövervakningar, t.ex. linjefel kan frånkopplas, se <b>FRÅNKOPPLA</b> |                  |
| 7. | Efter att fel åtgärdats eller frånkopplats, håll <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt igen.                                                                      | Håll i ca. 3 sek |

| FELÖVERVAKNING / STYRFUNKTION |                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                            | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                                            |  |
| 2.                            | Tryck <b>SERVICE</b> knappen                                                                                                                                       |  |
| 3.                            | Tryck <b>pil vänster</b> knappen för Brandlarm                                                                                                                     |  |
| 4.                            | Bläddra till FRÅN/TILLKOPPLINGAR med <b>pil</b> knapparna                                                                                                          |  |
| 5.                            | Välj Övervakning, Styrning eller Funktion med <b>pil</b> knapparna                                                                                                 |  |
| 6.                            | Frånkoppla vald <b>Ö, S</b> eller <b>F</b> med <b>FRÅN</b> knappen.                                                                                                |  |
| 7.                            | Ange 5-siffror nivåkod (12345)<br>1. <b>Ö, S</b> eller <b>F</b> frånkopplas<br>2. Larmsändare frånkopplas när nivåkod anges, lysdiod <b>LARMSÄNDARE</b> lyser gult |  |
| 8.                            | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                                     |  |
| 9.                            | Stäng dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b> , behörighet nollställs och larmsändare tillkopplas!                                                                       |  |
| 10.                           | Tillkoppla <b>Ö, S</b> eller <b>F</b> . Upprepa ovan steg 1 till 5. Tillkoppla med <b>TILL</b> knappen.                                                            |  |



## BRAND

Endast räddningstjänsten får återställa brandlarm!

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                 | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                               |                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                 | Larmdon tystas / återaktiveras med <b>TYSTA LARMDON</b> knappen                                                                       |                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                 | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                        |                  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                 | Vid larm från flera sektioner tänds lysdioden flera larm. Bläddra med <b>NÄSTA</b> knappen                                            |                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                 | Displayen visar endast larm från nya sektioner. För att se samtliga larmande adresser tryck <b>pil höger</b> för Larminne             |                  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                 | Brandlarm återställs från brandlarmsmenyn. Återställ genom att hålla knappen <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt tills displayen visar:<br> | Håll i ca. 3 sek |
| Om en detektor är i larm vid återställning indikeras det med lysdioden <b>ÅTERSTÄLLNING MISSLYCKATS</b> i samband med återställningen.<br><br>När detektorn återgår till normalläge tillkopplas den med automatik. |                                                                                                                                       |                  |

## PRODEX FIRESCOPE



## FRÅNKOPPLA

| ADRESS / SEKTION |                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.               | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                                                                       |  |
| 2.               | Välj om adress eller sektion ska fränkopplas:<br>Tryck <b>ADRESS</b> eller <b>SEKTION</b>                                                                                                     |  |
| 3.               | Välj adress eller sektion med <b>pil</b> knapparna (markerad = inverterad färg)                                                                                                               |  |
| 4.               | Fränkoppla adress / sektion med <b>FRÅN</b> knappen. Fränkoppling indikeras med <b>D</b> (disabled) för den aktuella adressen/sektionen, intern summer ljuder och lysdiod Fränkoppling lyser. |  |
| 5.               | Backa till huvudmenyn med <b>AVBRYT</b> knappen                                                                                                                                               |  |
| 6.               | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                                                                |  |
| 7.               | Tillkoppla adress/sektion. Upprepa ovan steg 1 till 3. Tillkoppla med <b>TILL</b> knappen.                                                                                                    |  |



## FEL

|    |                                                                                                                                                           |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                                   |                  |
| 2. | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                            |                  |
| 3. | Bläddra mellan flera centraler med <b>NÄSTA</b> knappen<br>Välj central med <b>Enter</b> knappen                                                          | <br>             |
| 4. | Bläddra mellan flera fel med <b>NÄSTA</b> knappen                                                                                                         |                  |
| 5. | Återställ fel genom att hålla knappen <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt tills summer ljuder 3 korta och 1 långt pip                                           | Håll i ca. 3 sek |
| 6. | a) En felaktig adress kan fränkopplas, se <b>FRÅNKOPPLA</b><br>b) Centralens olika felövervakningar, t.ex. linjefel kan fränkopplas, se <b>FRÅNKOPPLA</b> |                  |
| 7. | Efter att fel åtgärdats eller fränkopplats, håll <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt igen.                                                                      | Håll i ca. 3 sek |

| FELÖVERVAKNING / STYRFUNKTION |                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                            | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                            |  |
| 2.                            | Tryck <b>SERVICE</b> knappen                                                                                                                       |  |
| 3.                            | Tryck <b>pil vänster</b> knappen för Brandlarm                                                                                                     |  |
| 4.                            | Bläddra till FRÅN/TILLKOPPLINGAR med <b>pil</b> knapparna                                                                                          |  |
| 5.                            | Välj Övervakning, Styrning eller Funktion med <b>pil</b> knapparna                                                                                 |  |
| 6.                            | Fränkoppla vald <b>Ö, S</b> eller <b>F</b> med <b>FRÅN</b> knappen.                                                                                |  |
| 7.                            | Ange 5-siffror nivåkod (12345)<br>• Ö, S eller F fränkopplas<br>• Larmsändare fränkopplas när nivåkod anges, lysdiod <b>LARMSÄNDARE</b> lyser gult |  |
| 8.                            | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                     |  |
| 9.                            | Stäng dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b> , behörighet nollställs och larmsändare tillkopplas!                                                       |  |
| 10.                           | Tillkoppla <b>Ö, S</b> eller <b>F</b> . Upprepa ovan steg 1 till 5. Tillkoppla med <b>TILL</b> knappen.                                            |  |

## FÖRLARM

### Förlarm aktiverar INTE larmsändaren!

När en detektor känner av lite rök eller värme indikeras det som förlarm.

T.ex. adresserbar värmedetektor är förinställd på förlarm 40°C och brandlarm 60°C.

Förlarm indikeras med lysdiod **FÖRLARM** blinkar rött, intern summer och display visar aktuell sektion/adress

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                                                                                    | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                            |                      |
| 2.                                                                                                                                                    | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen                                                                                                     |                      |
| 3.                                                                                                                                                    | Vid flera förlarm, bläddra med <b>NÄSTA</b> knappen                                                                                                |                      |
| 4.                                                                                                                                                    | Kontrollera vilken adress som är i förlarm och undersök orsak vid detektorns placering.                                                            |                      |
| 5.                                                                                                                                                    | Om det är ett "fellarm" t.ex. matos vid matlagning, vädra detektorn innan den går i larm                                                           |                      |
| 6.                                                                                                                                                    | Förlarm återställs från förlarmsmenyn. Återställ genom att hålla knappen <b>ÅTERSTÄLLNING</b> intryckt tills summer ljuder 3 korta och 1 långt pip | <br>Håll i ca. 3 sek |
| 7.                                                                                                                                                    | Om detektorn fortfarande är i förlarm visas menyn förlarm igen. Upprepa ovan steg 5 till 6                                                         |                      |
| <b>Återställning får endast ske när förlarm indikeras!</b><br><b>Om förlarm övergår till BRAND får endast räddningstjänsten återställa brandlarm!</b> |                                                                                                                                                    |                      |

## ALLMÄNT

### BEHÖRIGHETS NIVÅER BRAND

|    |                                                                                                                                               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a. | Öppna dörren med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b>                                                                                                       |      |
| b. | Ange 5-siffror nivåkod (12345)<br>Larmsändare fränkopplas när nivåkod anges, lysdiod <b>LARMSÄNDARE</b> lyser gult                            |      |
| c. | Tryck på Test för att öppna test menyn:<br><br>Ange 5-siffror testkod (11111)                                                                 | <br> |
| d. | All behörighet nollställs när dörren stängs med <b>BRANDKÅRSNYCKEL</b> .<br>(Larmsändare som fränkopplats med nivåkod tillkopplas automatisk) |      |

### SUMMER:

|    |                                                |  |
|----|------------------------------------------------|--|
| a. | Summer tystas med <b>INTERN SUMMER</b> knappen |  |
|----|------------------------------------------------|--|

### VAL AV ADRESS / SEKTION:

|    |                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a. | I adress / sektionsmenyerna använd sifferknapparna för direktval av adress- / sektionsnummer, avsluta med enter pil.<br>T.ex. 0+2+0+6+7+enter = adress 02.067 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### LÄNK MELLAN MENYER AKTIVA FEL & FRÅN/TILLKOPPLINGAR:

|    |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Vid fel på någon av centralens felövervakningar visas det i AKTIVA FEL menyn.<br>T.ex. Linjefel slingkort 1                                                                                                                   |  |
| 2. | När felmeddelandet är markerat i displayen tryck på <b>FRÅN</b> knappen, menyn FRÅN/TILLKOPPLINGAR öppnas och aktuell felövervakning är markerad. Nu kan övervakningen fränkopplas och sedan återställas i väntan på service. |  |

### BEHÖRIGHETS NIVÅER NÖDBELYSNING

|    |                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Tryck <b>SERVICE</b> knappen och <b>pil höger</b> för Nödbelysning                                  |  |
| 2. | Ange 5-siffror nödbelysning nivåkod (54321) för att komma till nödbelysningsmenyerna                |  |
| 1. | Tryck <b>NÖDBELYSNING</b> knappen                                                                   |  |
| 2. | Ange 5-siffror nödbelysning testkod (22222) för att komma till test/rapport menyer för nödbelysning |  |