

FS-LOOP-CARD-ADAPTER

Tuotteella laajennetaan Firescape keskus 4 silmukan keskuksesi. FS-HOAN tai Prodex-HOCO kortit voidaan liittää laajentimeen.

Asennus

1. Irroita keskuksen AC-liitin emokortista.
2. Irroita akkuliitin emolevystä.
3. Tarkasta että keskuksen ledit sammuvat.
4. Asenna laajenninkortti Firescape liittimeen X15.
5. Kiinnitä kortti koteloon M3 ruuveilla paikat H1 ja H2 sekä kierreholkilla paikka H3.
6. Firescape emolevyn kiinnitysreikä H3 M3 ruuvi korvataan kierreholkilla.

Asetukset

Tuotteen tehdasasetus on FS-HOAN korteille.

Kun käytät PRODEX-HOCO kortteja on korttipaikan vieressä oleva LOOP TYPE oikosulkupala laitettava asentoon **O**.

Korttien virransvöttö otetaan tehdasasetuksessa keskukselta.

Voit myös syöttää lisäkortteja EN54-4 hyväksytystä virtälähteestä. Siirrä oikosulkupala POWER INT/EXT halutun toiminnon mukaisesti INT=sisäinen jännitesyöttö, EXT=ulkoinen jännitesyöttö.

Silmukkakorttien asennus

1. Asenna haluamasi silmukkakortit laajentimen liittimiin X3 ja X4.
2. Kiinnitä silmukkakortti 2 kpl M3x6mm ruuvilla (toimitetaan silmukkakorttien mukana).

Kun asennukset on suoritettu, liitä AC-liitin ja akkuliitin takaisin emokorttiin.

Tarkasta että keskus käynnistyy (keskus kommunikoi käyttölaitteen kanssa).

