



Kotimainen, uuden sukupolven
kulunvalvontajärjestelmä

Hedsam X

Käyttöohje, KV 7

Releohjaukset






Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki
www.hedengrensecurity.fi

KV07_HEDSAM X-WEB OHJE_v1.2_FI.

Releohjaukset

Huomaa, että tämä ohje edellyttää, että järjestelmä on konfiguroitu HConfig- ja HConfigDB-ohjeiden mukaisesti. Vasta sen jälkeen voi selaimella muokata asetuksia.

Avaa selainliittymä ja klikkaa päävalikon kuvaketta "Laitteet". Seuraavalla sivulla klikkaa kuvaketta "Releohjaukset".		
--	---	---

<p>Avautuvassa "Releohjaukset"-ikkunassa näet kaikki järjestelmään luodut releohjaukset (kts. HConfig ohje_5; releohjauksien lisääminen järjestelmään). Tässä esimerkissä kaikki ovat ohjattuja ovia.</p> <p>Valitse muokkaukseen haluamasi ohjaus klikkaamalla sen kohdalla.</p> <p>Myös tässä toimii hakutoiminto (alareunassa). Se helpottaa hakua, mikäli ohjausten määrä on suuri.</p>	
---	---

Avautuu ikkuna, jonka nimenä on valitun ohjauksen nimi.



Tehdään aikaohjelman mukaan auki ohjattava ovi.

Siirry välilehdelle "Aukiohjaus". Valitse ohjauksen tyyppiä "Aikaohjelman mukaan" (kuva alla).

Valitse aikaohjelma (tässä "Arkisin 06-18", eli ko. oven lukko ohjataan auki ma-pe klo 06-18 ajaksi (Aikaohjelman tekeminen kts. WEB-ohje 4 sivu 4). Tallenna.




Ovelle voi tehdä myös oman yksilöllisen ohjelman kohdassa "Oma ohjelma".

Oven aikaohjelmaan voi tehdä poikkeuksen. Siirry välilehdelle "Poikkeukset". Paina "Lisää"-painiketta.

Tehdään poikkeus tälle ovelle yhtä iltatapahtumaa varten. Tapahtuma ei toistu säännöllisesti.

Syötä poikkeukselle nimi ja voimassaoloaika (ensimmäinen ja viimeinen päivä). Valitse "Vuosi käytössä"-kohdassa "Kyllä" jos poikkeus ei toistu joka vuosi. Kohdassa "Tyyppi" valinta "Perusaikaohjaus" kohdistuu lukon ohjaukseen. Kohta "Päivien valintatapa" valitse tässä tapauksessa "Viikonpäivinä". 23.3.2018 on perjantai. Kohdassa "Lisäasetukset" syötä kellonajat alkamiselle ja loppumiselle (tässä 18-23). Tallenna.



Nyt releellä ilman lukijaa olevan oven lukkoa ohjataan auki aikaohjelmalla arkisin ma-pe klo 06-18 väliseksi ajaksi. Lisäksi on tehty poikkeus sen avaamiseksi 23.3.2018 klo 18-23 väliseksi ajaksi.

Samalla tavalla voi tehdä muitakin releohjauksia kohteen tarpeiden mukaan.

