



Kulkukorttia näytetään jogi-lukijan yläpuolella. Kun laite tunnistaa kortin syttyy keltainen valo ja merkkiäänä kuuluu. Hylätystä kortista jogiin syttyy punainen valo ja virhemerkkiäänä kuuluu.

### **SYKKOODIT** (POISSAOLO, TYÖMATKA, LOUNAS, SAIRAS, SYKKOODIT, LOMA, OMA ASIA)

Päänäytössä voit kortin luennan jälkeen valita syykoodin pyöräyttämällä jogia tai muun syyn valitsemalla ”poissaolo”-koodin.

A. Hyväksy oikea syykoodi painamalla SISÄÄN- tai ULOS-painiketta, jos et halua paluupäivämäärää/-kellonaikaa tarkemmin. Näytön oikeassa kulmassa näet paluukellonajan.

B. Tai valitse syykoodi painamalla jogia ja siirryt seuraavaan valikkoon syöttämään paluupäivämäärän ja sitten paluukellonajan. Syöttäminen tapahtuu jogia pyöräyttämällä. Kuittaus tapahtuu painamalla jogia uudelleen.