



HEDSAM-X CSV Tuonti

YLEISTÄ

- Versiosta 23.1.0 lähtien on mahdollista tuoda csv tiedostolla henkilölle kulkualueelle kulkutaso.

ESIMERKKI

Tässä esimerkissä on kulkualue nimeltään "**Warehouse**" ja warehouse kulkualueella kulkutaso nimeltään "**All doors 24/7**". CSV tiedosto:

```
id,operation,firstname,lastname,pin,accesscards,accessbyname  
1,+,John,Doe,0007,1234567890,"Warehouse=All doors 24/7"
```

Tulos:

#	id	operation	firstname	lastname	pin	accesscards	accessbyname
1	1	+	John	Doe	0007	1234567890	Warehouse=All doors 24/7

Seuraavassa esimerkissä on kulkualue nimeltään "**Warehouse**", warehouse kulkualueella kulkutaso nimeltään "**All doors 24/7**", Kulkualue nimeltään "**Office**" ja kulkualueella Office kulkutaso nimeltään "**Office hours**". CSV tiedosto:

```
id,operation,firstname,lastname,pin,accesscards,accessbyname  
1,+,John,Doe,0007,1234567890,"Warehouse=All doors 24/7,Office=Office hours"
```

Tulos:

#	id	operation	firstname	lastname	pin	accesscards	accessbyname
1	1	+	John	Doe	0007	1234567890	Warehouse=All doors 24/7,Office=Office hours

Kulkutason tuonnissa varmista Kulkualueen ja Kulkutason nimet käyttöliittymästä. Nimet tulee kirjoittaa samoin kuin ne ovat käyttöliittymässä. Kirjainkoolla on merkitystä.

LISÄTIETOJA

Timo Tiusanen
Tekninentuki
+358 44 780 4382
timo.tiusanen@hedengren.fi