

28.1.2022 TN-HedsamX-Toiminnekoodit-FI-V1.0

Toiminnekoodit

Ohjausryhmien kytkeminen tapahtuu yleensä kortinlukijaparilla, joista toinen on oven sisäpuolella ja toinen oven ulkopuolella. Tällaisessa asennuksessa henkilö pystyy kulkukorttia leimaamalla vaikuttamaan vain itsensä sijaintiin ryhmässä / ryhmissä. Kuitenkin joissakin tilanteissa henkilön pitää pystyä poistamaan myös muita kortteja ryhmästä / ryhmistä, esimerkiksi kun viimeinen tilasta poistuva henkilö haluaa oman leimauksensa yhteydessä varmistaa ohjausryhmän päälle kytkeytymisen.

Tällaista toimintoa varten tulee ottaa käyttöön toiminnekoodit. Koodin + toiminnekoodin voi antaa ennen kulkukortin näyttämistä lukijalle, tai sen jälkeen. Toiminnekoodia voi käyttää, vaikka varsinainen koodinkäyttöaika olisi estetty aikaohjelmalla tai ohjausryhmän tilalla. Koodinkäyttöajan ulkopuolella koodilukijalle annetaan ensin kulkukoodi + toiminnekoodi ja näytetään sen jälkeen kulkukorttia.

Toiminnekoodin käyttöönottoaminen vaatii, että järjestelmään on asennettu koodilukijoita. Toiminnekoodin käyttö määritetään **HConfig**-ohjelmassa Door-kortin asetuksien kohdassa **Toiminnekoodit** (*Järjestelmä\Tietokone\UDP-portti\Node\Door*). Oletuksena toiminnekooditoiminto on pois päältä.

Toiminnekoodimalli: ei käytössä tai Koodin jälkeen

Toiminnekoodit		Toiminnekoodit	
<input checked="" type="checkbox"/> Toiminnekoodimalli	ei käytössä	<input checked="" type="checkbox"/> Toiminnekoodimalli	Koodin jälkeen
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiiviset koodit		<input checked="" type="checkbox"/> Aktiiviset koodit	

Aktiiviset koodit: 0 ja 1 ovat aina aktiivisia.
Näiden lisäksi on mahdollista myös aktivoida koodit 2 ja 3.

Aktiivisten toiminnekoodien valinta X

☐ Koodi 1

Poistaa leimaavan kortin niistä ohjausryhmistä johon lukupää vaikuttaa ja kortinhaltijalla on oikeus.

☒ Koodi 2

Poistaa kaikki kortit niistä ohjausryhmistä johon lukupää vaikuttaa ja kortinhaltijalla on oikeus.

☐ Koodi 3

Poistaa kaikki kortit kaikista ohjausryhmistä, joihin kortinhaltijalla on oikeus.

☒ OK

☐ Peruuta

Esimerkki kun koodi 2 on valittuna:

Toiminnekoodit	
<input checked="" type="checkbox"/> Toiminnekoodimalli	Koodin jälkeen
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiiviset koodit	2,

28.1.2022 TN-HedsamX-Toiminnekoodit-FI-V1.0

Koodit toimivat seuraavalla tavalla (**xxxx** = henkilön nelinumeroinen kulkukoodi):

Koodit	xxxx0	Asettaa leimaavan kortin sisään niihin ohjausryhmiin, joihin lukupää vaikuttaa ja joihin kortinhaltijalla on oikeus.
	xxxx1	Poistaa leimaavan kortin niistä ohjausryhmistä, joihin lukupää vaikuttaa ja joihin kortinhaltijalla on oikeus.
	xxxx2	Poistaa kaikki kortit niistä ohjausryhmistä, joihin lukupää vaikuttaa ja joihin kortinhaltijalla on oikeus.
	xxxx3	Poistaa kaikki kortit kaikista ohjausryhmistä, joihin kortinhaltijalla on oikeus.