

Ohjelmoitujen lähtöjen irtikykentä

Toteuta ohjelmoitujen lähtöjen irtikykentä paloryhmän erikoistoiminnolla **Ryhmän irtikytkeminen estää lähdöt A:sta B:hen**.

Esimerkki ohjelmoinnista

Keskukseen on ohjelmoitu seuraavat lähdöt:

- Lähdöt 1–5, tilatietoja kiinteistöautomaatioon
- Lähtö 6, palo-oven ohjaus
- Lähtö 7, hissien ohjaus

</

Irtikykentätoiminnon ohjelmointi



Huomio! Sarakkeisiin A ja B kirjoitettavat numerot ovat lähtöjen ohjelmoinnin lähtörivinumeroita.



Huomio! Voit irtikytkeä yhdellä paloryhmällä yksittäisen lähdön tai halutun määrän peräkkäisiä lähtöjä.

- Käytä toimintoon vapaita paloryhmiä, joihin ei ole ohjelmoitu laitteita.
- Kirjoita ohjausta kuvaava ryhmäteksti.
- Valitse ryhmän erikoistoiminto.
- Kirjoita A-sarakkeeseen ensimmäisen irtikytettävän lähtörivin numero.
- Kirjoita B-sarakkeeseen viimeisen irtikytettävän lähtörivin numero.

1 2 3 4 5

FIREscape Ryhmien Ohjelmointi KESKUS 1

Ryhmä	Ryhmäteksti	Komb.häl	Viive	K/U4	K/U3	K/U2	K/U1	Palo vältin	Ryhmän erikoistoiminta	A	B	Tila
49		Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On		0	0	
50	KAIKKI OHJAUSLÄHDÖT	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On	Ryhmän irtikytkeminen estää lähdöt A:sta B:hen	1	7	
51	VAK-OHJAUSLÄHDÖT	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On	Ryhmän irtikytkeminen estää lähdöt A:sta B:hen	1	5	
52	1.KRS PALO-OVI	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On	Ryhmän irtikytkeminen estää lähdöt A:sta B:hen	6	6	
53	HISSIEN OHJAUS	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On	Ryhmän irtikytkeminen estää lähdöt A:sta B:hen	7	7	
54		Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	On	On		0	0	

☐ = Yhteiset asetukset