

# **PRODEX FIREscape**



## **FIREscape**

### **Technical Note – HEDRING-PROG programmeringsverktyg**



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki  
[www.hedengrensecurity.fi](http://www.hedengrensecurity.fi)

Innehållsförteckning

Innan du startar ..... 2

    Vad är nytt i denna manual..... 2

Allmänt ..... 3

    Tekniska data ..... 3

Anslutning ..... 3

## Innan du startar

Läs denna bruksanvisning innan du använder brandlarm från Oy Hedengren Security Ab.

Denna technical note beskriver användning av HEDRING-PROG programmeringsverktyg.

## Vad är nytt i denna manual

- Version 1.00

## Allmänt

HEDRING-PROG är ett programmeringsverktyg som används för att programmera FIREscape brandlarmscentraler sammankopplade i nätverk. Varje FIREscape central har ett eget HEDRING.NET nätverkskort, produkten HEDRING-PROG ansluts till det befintliga nätverket vid valfri centrals HEDRING.NET kort. Det möjliggör programmering av alla FIREscape centraler från en plats.

## Tekniska data

| Data                     | HEDRING-PROG |
|--------------------------|--------------|
| Driftspänning            | 8-40Vdc      |
| Strömförbrukning (24VDC) | 40mA         |



## Anslutning

1. Koppla ut L.NET kontakten på ett befintligt HEDRING.NET kort i valfri central, anslut nu kontakten till programmeringsverktygets blåa hane-kontakt.
2. Anslut blå hona-kontakt från HEDRING-PROG till L.NET porten på HEDRING.NET kortet.
3. Anslut grön hona-kontakt från HEDRING-PROG till SER2 porten på FIREscape centralen. Är denna upptagen koppla tillfälligt ur befintlig kontakt.
4. För programmering ansluts nu programmeringskabeln (HED-PROG/USB) till HEDRING-PROG gröna hane-kontakt.

