

Kunnossapitosuunnitelma poistumisvalaistusjärjestelmälle

Järjestelmän käyttöönottopäivämäärä : _____

Kiinteistön tiedot: _____

_____Vastuuhenkilö: _____ Puh: _____

Järjestelmän tiedot: (rasti ruutuun):

Nepto-Lite	☐	Keskuslaite ei sisällä akkua	☐
Nepto-Lite 127	☐		
Nepto-254	☐	Keskuslaite sisältää akun 12 V 7,2 Ah	☐ _____ kpl
Nepto-3K	☐		
Hedgraf-grafiikkaohjelma	☐		

Mahdolliset viat ilmaistaan Lite-järjestelmissä keskuksella ja valaisinkohtaisesti. * **Kts. Keskuksen käyttöohje.**
Osoitteelliset Nepto-254 ja -3K keskuksat tarkastavat valaisimien tilan täysin automaattisesti. Mahdolliset viat
sekä raportit ovat luettavissa käyttölaitteen näytöllä. * **Kts. Keskuksen käyttöohje.**

Keskuksen (keskusten) sijainti: _____

_____Käyttölaitteen (laitteiden) sijainti (Nepto-254 ja -3K keskuksat): _____

_____Keskuks(i)en vikavalvonta on yhdistetty: _____

Poistumisvalaistusjärjestelmälle tehdään seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet:

1. Päivittäin

Kaikki Neptolux-keskuksat hoitavat itsenäisesti vikavalvonnan.
Opastevalaisimien ja turvalaisimien valonlähteen toiminnan tarkastus, akun kapasiteettikoe ja opasteiden
valonlähteen valvonta tehdään automaattisesti päivittäin.

**Vialliset valonlähteet ja akut vaihdetaan välittömästi uusiin ja vaihdot kirjataan turvalokeskuksen
päiväkirjan ao. kohtaan.**

2. Kuukausittain

Lite- ja Lite-127 järjestelmät
Lyhyt akkukapasiteettikoe (n. 10 min.) * TVK:N testipainikkeesta.
Valaisimien tai keskuksen tila ilmaistaan keskuslaitteella. Mahdollinen vika ilmaistaan keskuksen vika-indikoin-
nilla. (Valaisimia ei tarvitse tarkastaa silmämääräisesti ellei vikaa indikoida keskuksella testin jälkeen) ***Kts.**
käyttöohje.

Tarkastuksen tulokset kirjataan TVK:n päiväkirjaan.

Kunnossapitosuunnitelma

Poistumisvalaistusjärjestelmälle

Nepto-254 ja -3K

Keskus valvoo kaikkia toimintoja automaattisesti * ja tapahtumat ovat luettavissa tapahtumalogista. (500 vii -
meistä tapahtumaa) *Kts. Käyttöohje.

3. Vuosittain

Nepto-Lite
Nepto-Lite 127
Nepto-254
Nepto-3K

Poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä mitoitettulla käyttöajalla (1 h minimi)
Testiaika valitaan keskuksen painikkeella Lite-järjestelmissä ja käyttölaitteelta Nepto-254- ja Nepto-3K-
järjestelmissä. Kts. Käyttöohje.

Valaisimien tai keskuksen tila ilmaistaan keskuslaitteella. Mahdollinen vika ilmaistaan keskuksen vika-
indikoinnilla. (valaisimia ei tarvitse tarkastaa silmämääräisesti ellei vikaa indikoida keskuksella testin jälkeen)
Kts. Käyttöohje.

Tarkastuksen tulokset kirjataan TVK:n päiväkirjaan Lite-järjestelmien osalta.
Nepto-254 ja Nepto-3K keskuksat valvovat kaikkia toimintoja automaattisesti.

4. Valaisimet

Valaisimen akun saa korvata vain saman valmistajan samalla akkutyypillä.
Käyttöikä n. 8 vuotta.

Valaisimet ovat automaattisesti valvottuja.

Kts. Käyttöohje.

Valmistajan yhteystiedot:

Oy Hedengren Security Ab
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Tel: 0207 638 635
security@hedengren.fi
hedengren.com/fi/security

5. Saneeraukset ja muutokset

Muutoksissa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita.

Liitteet: Käyttöohje

Paikka ja aika: